Perancangan Ring Resonator

Lumerical MODE


Analisa FDE dan varFDTD

EL4023 Optoelektronika

Material dan kondisi


- SOI dengan tebal Silikon=0,15 um (tinggi wg)
- Panjang gelombang Cahaya yang akan digunakan:
 - 1300 nm
 - 1500 nm
 - 1550 nm
- FDE untuk analisa mode
- varFDTD untuk analisa propagasi
- Hanya salah satu mode Analisa yang bisa aktif setiap saat

Kalkulasi FDE menggunakan Lumerical MODE





Tentukan lebar dari waveguide


• T=0,15 um, tes pertama a=0,5 um



• T=0,15 um, tes kedua a=0,4 um








Akan digunakan a=0,4 um

- Hitung Analisa frekuensi dari kalkulasi mode pada Analisa FDE
- Untuk mempermudah Analisa, simpan grafik dalam bentuk text
- Cermati nilai group index untuk panjang gelombang 1300, 1500 dan 1550 nm



Hitung radius dari ring

Persamaan klasik berdasarkan neff


$$2\pi r = \frac{\lambda_m.m}{n_{eff}}$$

- Persamaan berdasarkan N_{group} dan FSR
 - Kita tentukan FSR=100 nm
 - N_{group} adalah 3,85 pada 1300 nm

$$2\pi r = \frac{\lambda_m^2 \cdot m}{n_g}$$


Ring Resonator untuk filter 1300 nm

- Panjang gelombang source: 1200-1400 nm, 500 frequency point
- Dari perhitungan berdasarkan FSR dan N_g diperoleh r=2,84 um (m=2)




Hasil perhitungan varFDTD

- λ resonansi pada 1302 nm
- m=1
- FRS=100
- R=2,83 um



Profil pada frekuensi resonansi (drop)


frekuensi resonansi pada 1302 nm



 Pada frekuensi resonansi, hamper semua Cahaya pada panjang gelombang 1302 nm akan coupling ke drop




- FRS=250
- R=2,548 um



Input sinyal 1300, 1500 dan 1550 nm

frekuensi resonansi 1302 nm



• Cahaya 1302 nm resonansi dan drop, Cahaya 1500 dan 1550 diteruskan

Rancang ring resonator untuk panjang gelombang 1500 dan 1550 nm